

PenisPlug™ de E-Stim Systems

Nous vous félicitons d'avoir acheté un PenisPlug™ de E-Stim Systems.

Les électrodes monopolaires telles que le PenisPlug sont conçues pour être utilisées avec un deuxième point de contact. Il peut s'agir d'une électrode de surface telle qu'un tampon adhésif, une boucle en caoutchouc conducteur ou un cock strap, ou d'une autre électrode insérable.

Sécurité

NE PAS BRANCHER D'APPAREIL ÉLECTRIQUE À UN ENDROIT SITUÉ AU-DESSUS DE LA TAILLE (LES BRAS COMPTENT COMME UN ENDROIT SITUÉ AU-DESSUS DE LA TAILLE !), MAIS SURTOUT PAS AU NIVEAU DU CŒUR, DE LA POITRINE, DU COU OU DE LA TÊTE. N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL SI VOUS PORTEZ UN STIMULATEUR CARDIAQUE, SI VOUS ÊTES ÉPILEPTIQUE OU SI VOUS ÊTES OU POURRIEZ ÊTRE ENCEINTE. N'OUBLIEZ PAS QUE VOUS UTILISEZ CE DISPOSITIF À VOS RISQUES ET PÉRILS.

Nettoyage

Nettoyez toujours votre PenisPlug avant et après utilisation. Veillez à ce qu'il soit sec avant de le ranger. Du savon, de l'eau chaude et des lingettes nettoyantes de qualité médicale telles que nos lingettes désinfectantes peuvent être utilisés pour nettoyer votre PenisPlug. Il est également possible de le faire bouillir dans de l'eau pour le stériliser (bien qu'il puisse se décolorer). N'utilisez PAS de produits de nettoyage caustiques, car cela pourrait endommager le PenisPlug.

Vérification avant utilisation

Inspectez toujours soigneusement le PenisPlug avant de l'utiliser pour vérifier qu'il n'y a pas d'entailles, de rayures ou d'autres dommages. S'il s'avère qu'il est endommagé, NE L'UTILISEZ PAS. L'utilisation d'un Penis Plug endommagé peut entraîner des blessures.

Connexion

La base du PenisPlug est munie d'une prise unique de 4 mm. Pour utiliser le PenisPlug, vous aurez besoin d'un câble de connexion de 4 mm de E-Stim Systems, d'un câble à profil bas de E-Stim Systems ou d'un BiCable de E-Stim Systems, ainsi que d'une électrode ou d'un point de contact supplémentaire, sinon le PenisPlug ne fonctionnera pas.

Utilisation

Les informations suivantes sont des conseils basés sur l'expérience d'un utilisateur et ne doivent pas être considérées comme des instructions d'expert. Si vous n'êtes pas sûr des aspects pratiques du jeu de l'urètre, nous vous suggérons de demander l'avis d'un expert avant de jouer. Si vous ressentez une douleur aiguë ou une gêne plus que légère à n'importe quel moment, arrêtez-vous immédiatement.

S'assurer que le Penis Plug est nettoyé avant et après utilisation comme décrit précédemment et connecter le Penis Plug au câble. Préparez le Penis Plug à l'utilisation en l'enduisant, ainsi que l'ouverture de l'urètre, d'un lubrifiant stérile. Il est très important qu'il y ait suffisamment de lubrifiant, sinon l'insertion peut être douloureuse. Il est plus facile de commencer à insérer le Penis Plug si vous êtes en semi-érection.

Placez délicatement l'extrémité arrondie du PenisPlug à l'entrée de l'urètre. Il se peut que vous deviez exercer une légère pression au début pour faire avancer les choses, mais soyez doux. L'urètre doit s'étirer suffisamment pour permettre à la tête du PenisPlug de se glisser à l'intérieur, prenez le temps de laisser faire et ne forcez pas. Une fois que le PenisPlug est suffisamment enfoncé pour que le bulbe soit entièrement dans l'urètre, vous pouvez le sentir glisser doucement le long de la tige lorsque l'urètre se referme derrière le bulbe. Si cela ne se produit pas, envisagez de retirer doucement le Penis Plug et d'appliquer davantage de lubrifiant stérile, puis réessayez.

L'urètre est une partie délicate du corps, il faut donc être doux et prendre son temps pour insérer le PenisPlug. Le PenisPlug peut être inséré jusqu'à la base, et le fait que la base soit en contact avec la tête du pénis peut générer de grandes sensations.

Il est impératif d'arrêter immédiatement si vous ressentez une douleur aiguë ou une gêne plus que légère. Veillez à ce que l'urètre soit toujours bien lubrifié. Il est conseillé de ne commencer la stimulation que lorsque le Penis Plug est dans une position confortable.

Une fois connecté, allumez le boîtier d'alimentation et augmentez lentement la puissance jusqu'à ce que la stimulation souhaitée soit atteinte. Le PenisPlug est conçu pour être inséré dans le pénis et peut être déplacé doucement dans et hors de l'urètre pour créer une sensation agréable. Pour ce faire, tenez la fiche de 4 mm et non l'extrémité du PenisPlug, sinon vous risquez de ressentir un picotement entre vos doigts.

Si, à un moment donné, vous souhaitez arrêter le jeu, diminuez le réglage de la sortie et éteignez d'abord le boîtier. Ne retirez PAS les câbles du boîtier ou de l'électrode pendant le fonctionnement, car des chocs involontaires pourraient se produire.

Pour supprimer

Réduisez les niveaux de sortie au minimum, éteignez le boîtier de commande et débranchez le câble de l'unité de commande. Retirez lentement et délicatement le PenisPlug de l'urètre. N'oubliez pas que, contrairement à un son, l'urètre doit se dilater à nouveau pour permettre le retrait du PenisPlug.

Encore une fois, prenez votre temps et soyez doux. Une fois retiré, nettoyez-le immédiatement en vous assurant qu'il est complètement sec avant de le ranger. Il est également conseillé d'uriner peu de temps après pour évacuer le lubrifiant de l'urètre.

Pour retirer la fiche de la prise du PenisPlug, tirez doucement sur la fiche (pas sur le fil) et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ne laissez pas les fiches de connexion insérées dans l'électrode pendant le stockage ou le nettoyage.